MPio FY400

Strona 2

Dziękujemy za zakup odtwarzacza MPIO.

SZYBKA INSTRUKCJA OBSŁUGI zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza.
Bardziej szczegółowych informacji należy szukać w PRZEWODNIKU DLA UŻYTKOWNIKA.

Strona 3

REC button – przycisk nagrywania
Earphones & Line-in port – gniazdo słuchawkowe i wejście liniowe
MIC – mikrofon
Hold switch – blokada przycisków
Power On/Off &Play/Pause – włączenie/wyłączenie odtwarzacza oraz rozpoczynanie i pauzowanie odtwarzania
Wheel key (volume control) - pokrętło regulacji głośności
Function Button – wybór ustawień
Multidirectional Stick (Menu, Navigation) – wybór kierunku (Menu i nawigacja)
USB port – port USB
Battery cover – zatyczka na baterię
Retractable USB - podłączanie do komputera
Slide down the switch to connect the player to the PC – zsunąć w dół w celu podłączenia odtwarzacza do komputera

Strona 4

1. Instalacja sterownika
   Użytkownicy Windowsa ME/2000/XP nie muszą instalować dodatkowych sterowników. Jednakże, o ile istnieje konieczność instalacji, należy to zrobić przed podłączeniem do komputera.
   1. Włóż dysk instalacyjny do napędu CD-ROM w komputerze.
   2. Wybierz [Napęd] z menu instalacyjnego i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

2. Włączanie/wyłączanie
   1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz ►/■.

3. Zapisywanie plików muzycznych w odtwarzaczu
   1. Podłącz odtwarzacz do komputera używając kabla USB.
   2. Kliknij ikonke Windowsa Explorera na ekranie. Komputer rozpozna FY400 jako dysk przenośny . stąd też możesz zapamiętywać i usuwać dane lub tworzyć katalogi, stosując te same sposoby jak w przypadku zwykłych dysków twardych w komputerze.
      a) Kopiuj i Wklej: „Kopiuj" informacje i „Wklej" je na dysku przenośnym (FY400).

Strona 5

      b) Przenieś: zaznacz dane i przeciągnij myszką na dysk przenośny (FY400).
   3. Jeśli zapamiętałeś wszystkie pliki, które chciałeś, odłącz odtwarzacz od komputera zgodnie z zaleceniami opisanymi w części „odłączanie odtwarzacza od komputera".

4. Odłączanie odtwarzacza od komputera
   Przestrzegaj poniższej procedury w celu odłączenia odtwarzacza od komputera w sposób bezpieczny. Należy być świadomym, ze może nastąpić utrata danych w przypadku nie zastosowania się do poniższych uwag.
   1. Umieść kursor myszki na ikonie HOT PLUG na pasku narzędzi i kliknij prawym przyciskiem myszki.
   2. Kiedy pojawi się informacja „Bezpieczne usuwanie sprzętu" kliknij na nią. Polecenie odłączenia sprzętu może się różnić w wersjach Windowsa.
   3. Kiedy wyświetli się komunikat „Bezpieczne usuwanie sprzętu" wybierz opcję „Masowe urządzenie magazynujące USB" z listy urządzeń i kliknij Przycisk „Zatrzymaj".
   4. Kiedy wyświetli się komunikat „Zatrzymywanie urządzenia sprzętowego" odszukaj „Masowe urządzenie magazynujące USB" i kliknij „OK."

5. Kiedy wyświetli się komunikat „Sprzęt może być bezpiecznie usunięty” kliknij przycisk „OK.” i odłącz odtwarzacz od komputera.

   Dla użytkowników Windows 98:
   Windows 98 nie jest wyposażony w polecenia odłączania odtwarzacza od komputera. Dlatego sprawdź komunikat „USB CONNECT” na wyświetlaczu USB przed odłączeniem urządzenia. Poczekaj na informację „TRANSFER”, która wyświetli się na LCD i dopiero odłącz odtwarzacz.

Strona 6

5. Słuchanie muzyki
   1. Odtwarzaj/pauza- naciśnij przycisk ►/■.
   2. Regulowanie głośności – przekręć pokrętło aby ustawić głośność (zakres regulacji głośności 0-40)
      Naciśnij przycisk FUNC podczas odtwarzania aby zmienić ustawienia EQ.
   3. Nawigacja
      1. Naciśnij guzik przycisk nawigacyjny podczas odtwarzania pliku muzycznego.
      2. Wybierz żądany plik muzyczny za pomocą strzałek ▼▲ .
      3. Naciśnij przycisk nawigacji aby ponownie odtworzyć wybrany plik muzyczny.

      <Wchodzenie/wychodzenie z katalogu>
      *wchodzenie do katalogu: wybierz katalog i naciśnij PRZYCISK NAWIGACJI. Lub naciśnij przycisk nawigacji w kierunku ►►│.
      Wychodzenie z katalogu: naciśnij klawisz FUNC aby przejść do katalogu wyższego. Lub naciśnij przycisk nawigacji w kierunku ◄◄│.

Strona 7

6. Słuchanie radia
   1. Naciśnij pauzę w odtwarzaniu pliku jeśli plik jest w trakcie odtwarzania.
   2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz FUNC aby od razy przełączyć się na odbiór radia.
      1. regulacja częstotliwości.
         1. naciśnij przycisk nawigacji w kierunku ►►│ lub ◄◄│aby wyregulować częstotliwość
         2. naciśnij i przytrzymaj przycisk nawigacji w kierunku ►►│ lub ◄◄│w celu automatycznego wyszukania dostępnych częstotliwości.
      2. zapamiętywanie częstotliwości.
         1. aby zapamiętać bieżącą częstotliwość naciśnij przycisk REC w trakcie słuchania radia.
         2. Wybierz numer stacji naciskając przycisk nawigacji w kierunkach strzałek ▼▲. Następnie naciśnij przycisk nawigacji w celu zapamiętania kanału.

Strona 8

<Kanał i stacja> * naciśnij klawisz FUNC w celu przełączania się pomiędzy kanałami i stacjami.
*kanały: możesz nacisnąć strzałki ►►│ lub ◄◄│aby przejść do kolejnych częstotliwości.
*stacje: możesz nacisnąć strzałki ►►│ lub ◄◄│aby przejść jedynie do zapamiętanych kanałów.

7. Nagrywanie głosowe
   1. Naciśnij pauzę w odtwarzaniu pliku jeśli plik jest w trakcie odtwarzania.
   2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz REC aby rozpocząć nagrywanie głosu
   3. Naciśnij ►/■ ponownie w celu pauzy w nagrywaniu. Aby wrócić do nagrywania naciśnij klawisz ►/■ ponownie.
   4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz REC w celu zatrzymania nagrywania.